


# Vista Explodida do Produto

Motivo	Lançamento
Modelo do produto	BSR10BB / BSI10BB
Categoria do produto	Secadora
Marcas do produto	Brastemp
Foto peça	Itens com foto exibem a descrição da peça ao posicionar o mouse em cima da referência.


Em caso de dúvida, entre em contato com o CDP Códigos através de uma Solicitação de Serviços no CRM




# Vista Explodida do Produto



# Vista Explodida do Produto




# Vista Explodida do Produto




Para a secadora suspensa, a posição do timer, botões, lâmpada, interruptores e painel decorativo mudam do painel superior para o painel inferior

# Vista Explodida do Produto



# Vista Explodida do Produto



## KIT REVERSÃO DE SECADORA

