


Vista Explodida do Produto


Motivo	Lançamento
Modelo do produto	KJA45AE
Categoria do produto	Portátil
Marca do produto	KitchenAid
Foto peça	Item com foto irá aparecer o símbolo abaixo: 

**Em caso de dúvida,
entre em contato com
o CDP CÓDIGO:
VIA ATIVIDADE CRM
OU
ATIVIDADE CONEXÃO
SERVIÇOS**


**OBS: Para abrir a foto, clique duas
vezes no símbolo informado!!**




Vista Explodida do Produto



Vista Explodida do Produto



Vista Explodida do Produto

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	FOTO
1	Cabo de alimentacao TBD	
2	Borneira	
3	Pé	
4	Capacitor	
-	Escova de limpeza (W10763053)	
5	Microchave	
6	Bico gotejar (W10736798)	
7	Bandeja e tampa recolher líquidos (W10736804)	
8	Tampa Recipiente polpa (W10736800)	
9	Conjunto de recipientes polpa (W10736802)	
10	Socador Redondo (W10724133)	
11	Socador oval (W10724135)	
12	Tampa auxiliar (W10724136)	
13	Tampa do Processador(W10724137)	
14	Conjunto Lamina e broca (W10724159)	
15	Espremedor para molhos (W10724156)	
16	Espremedor para frutas delicadas (W10724157)	
17	Espremedor para frutas não delicadas (W10724145)	
18	Conjunto de aletas limpadoras (W10724160)	
19	Conjunto da tigela (W10736797)	